

# AvenisFoam

## Mousse nettoyante pour sanitaires

- ▲ Nettoyant sanitaire courant prêt à l'emploi à fort pouvoir nettoyant
- ▲ Formulation d'acides novatrice respectueuse de l'environnement
- ▲ Élimine les résidus de calcaire, le tartre, les incrustations d'urine et les résidus de savon
- ▲ Parfum frais intense pendant le traitement
- ▲ Traitement sans aérosols grâce à une buse mousse spéciale
- ▲ La mousse volumineuse permet de réduire la consommation de produit
- ▲ Certifié Écolabels européen et autrichien



### Domaine d'application

Pour surfaces et objets résistant à l'acidité et à l'eau en milieu sanitaire. Les surfaces sensibles à l'acidité comme la robinetterie dont le chrome est abîmé, le laiton, l'aluminium anodisé, le polyamide et les pierres naturelles et reconstituées sensibles à l'acidité peuvent être endommagées par des produits acides.

### Application

Avant toute première application, vérifier la résistance du matériau sur une surface peu visible. Mouiller préalablement les joints et la robinetterie à l'eau froide. Rincer à l'eau toutes les surfaces traitées.

### Nettoyage courant (vaporisateur mousse) :

Mouiller la surface avec la solution de nettoyage et nettoyer avec un textile de nettoyage. Consommation : 1,0–5,0 ml/m<sup>2</sup>.

Le vaporisateur (buse mousse) est rechargeable à partir du bidon.



### Indications

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1. Ne convient pas pour le nettoyage de grandes surfaces. Tensioactifs à base de matières premières végétales. L'emballage est recyclable.

### Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques < 5 %, acides organiques, solvants hydrosolubles, colorants, parfums.  
pH produit concentré : env. 1

### Marquage

Marquage (produit concentré) : SGH07, Attention. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H315 Provoque une irritation cutanée. P280 Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Référence	Unité de conditionnement (UC)	Nombre UC par palette
j403147	Carton de 6 flacons forme poire de 750 ml	64
j403105	Carton de 2 bidons de 5 L	56